

# Инструкция по сборке кресла “ПАПАСАН МИНИ”

№	Наименование детали	Количество, шт.
1	ОПОРА	1
2	СИДЕНИЕ	1
3	ПОДУШКА	1
4	ПОДУШКА	1
5	БОЛТ 6X40	3
6	ГАЙКА М6	3
7	ШАЙБА 6	3

## КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕСЛА



## Порядок сборки:

- Установить опору "1" на ровную, твердую поверхность
- Установить сидение "2" поверх опоры "1"
- Убедитесь, что все отверстия совпадают и зафиксируйте детали с помощью болтов " 5", шайбы " 7" и плотно затяните их гайками " 6"
- Положите поверх сидения " 2" подушку " 3"
- На верхний обод сидения закрепите подушку " 4"

- В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОДУШКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ТКАНЬ "ОКФОРД 600"
- МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА СТОЙКИ - 100КГ.
- КРЕСЛО НЕОБХОДИМО УСТАНОВЛИВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА РОВНОЙ, ЖЕСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- ВО ИЗБЕЖАНИИ ОПРОКИДЫВАНИЯ КРЕСЛА ЗАПРЕЩЕНО РАСКАЧИВАНИЕ
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУЦИЮ ДЛЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, ИЗ-ЗА ЭТОГО ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА ФОТО

**КРЕСЛО ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.  
ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!**

# Инструкция по сборке кресла “ПАПАСАН”

№	Наименование детали	Количество, шт.
1	ОПОРА	1
2	СИДЕНИЕ	1
3	ПОДУШКА	1
4	БОЛТ 6X40	3
5	ГАЙКА М6	3
6	ШАЙБА 6	3

## КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕСЛА



## Порядок сборки:

- Установить опору "1" на ровную, твердую поверхность
- Установить сидение "2" поверх опоры "1"
- Убедитесь, что все отверстия совпадают и зафиксируйте детали с помощью болтов "4", шайбы "6" и плотно затяните их гайками "5"
- Положите поверх сидения "2" подушку "3"

- В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОДУШКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ТКАНЬ "ОКФОРД 600"
- МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА СТОЙКИ - 120КГ.
- КРЕСЛО НЕОБХОДИМО УСТАНОВЛИВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА РОВНОЙ, ЖЕСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- ВО ИЗБЕЖАНИИ ОПРОКИДЫВАНИЯ КРЕСЛА ЗАПРЕЩЕНО РАСКАЧИВАНИЕ
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, ИЗ-ЗА ЭТОГО ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА ФОТО

**КРЕСЛО ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.  
ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!**

# Инструкция по сборке дивана "МАМАСАН"

№	Наименование детали	Количество, шт.
1	ОПОРА	1
2	СИДЕНИЕ	1
3	ПОДУШКА	1
4	БОЛТ 6X40	3
5	ГАЙКА М6	3
6	ШАЙБА 6	3

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ДИВАНА



## Порядок сборки:

- Установить опору "1" на ровную, твердую поверхность
- Установить сидение "2" поверх опоры "1"
- Убедитесь, что все отверстия совпадают и зафиксируйте детали с помощью болтов "4", шайбы "6" и плотно затяните их гайками "5"
- Положите поверх сидения "2" подушку "3"

- В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОДУШКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ТКАНЬ "ОКФОРД 600"
- МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА СТОЙКИ - 200КГ.
- КРЕСЛО НЕОБХОДИМО УСТАНАВЛИВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА РОВНОЙ, ЖЕСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- ВО ИЗБЕЖАНИИ ОПРОКИДЫВАНИЯ ДИВАНА ЗАПРЕЩЕНО РАСКАЧИВАНИЕ
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, ИЗ-ЗА ЭТОГО ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА ФОТО

**КРЕСЛО ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.  
ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!**